



Montering af Walllux Stone PVC Vægpaneler

Gør-det-selv guide - nem og professionel installation

Materialer og værktøj:

- Walllux Stone PVC vægpaneler
- Vandtæt silikone eller monteringsfugemasse
- Fugepistol
- Vaterpas
- Målebånd
- Hobbykniv eller rundsav
- Blyant
- Rengøringsklud
- Afslutningslister (hjørne- eller kantlister)

Trin-for-trin montering:

1. Forbered væggen

- Sørg for, at væggen er ren, tør og jævn.
- Fjern støv og fedt (brug eventuelt en affedter).
- Ved ujævn væg: monter en træ- eller metalramme som underlag.

2. Mål og skær panelerne

- Mål væggens højde og skær panelerne fra bagsiden.
- Brug en hobbykniv eller rundsav for præcise snit.
- Testmonter det første panel uden lim for at sikre korrekt pasform.

3. Påfør fugemasse

- Påfør lim/fugemasse på bagsiden i striber eller zigzag-mønster.

- Undgå at overdosere - det kan give overskud ved montering.

4. Monter første panel

- Tryk panelet fast mod væggen og justér med vaterpas.
- Hold panelet på plads et øjeblik, eller brug malertape til midlertidig fastgørelse.

5. Monter de øvrige paneler

- Gentag processen panel for panel.
- Sørg for korrekt samling (not/fjeder-system).
- Undgå at anvende silikone i samlingerne, da det kan forhindre korrekt klikfunktion.

6. Afslutning

- Monter hjørne- og kantlister for et flot og færdigt udtryk.
- Fug langs kanter ved loft og gulv samt ved samlinger.
- Glat fugerne med et værktøj eller en fugtig finger for det bedste resultat.

Vigtige tips:

- Brug altid vandtæt silikone i vådrumsmiljøer.
- Lad fugemassen hærde i minimum 24 timer, før panelerne udsættes for fugt.
- Arbejd ved stuetemperatur for optimal hærkning og resultat.